

# 2CH REMOTE KIT

---



Η δέκτης έχει 2 ρελέ τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε κατάσταση N.O & N.C.

Ο δέκτης και τα χειριστήρια του παίζουν σε πρωτόκολλο LEARNING.

Εκμάθηση χειριστηρίου γίνεται πατώντας μια φορά το LEARNING Button στον δέκτη και αμέσως μετά πατάτε ένα κουμπί από το χειριστήριο συνεχόμενα μέχρι το LED στον δέκτη να σβήσει. Μόλις πραγματοποιήσετε την παραπάνω διαδικασία ο δέκτης θα έχει μάθει όλα τα κουμπιά του χειριστηρίου.

**Κατάσταση λειτουργίας:** Έχει τρεις καταστάσεις λειτουργίας οι οποίες αλλάζουν από το βραχυκυκλωτήρα που βρίσκετε πάνω στον δέκτη. Η λειτουργία Αλλαγή ρελέ πραγματοποιείτε χωρίς τον βραχυκυκλωτήρα.

Λειτουργία παλμού & Δισταθή λειτουργία & **Αλλαγή Ρελέ**

Για να μεταβείτε από την μια κατάσταση στην άλλη θα πρέπει να αλλάξετε πρώτα θέση στον βραχυκυκλωτήρα και μετά να το δώσετε τροφοδοσία.

**Λειτουργία Αλλαγή Ρελέ:** Στην λειτουργία αυτή μένει πάντοτε ένα ρελέ οπλισμένο και πατώντας το B κουμπί του χειριστηρίου οπλίζει το B ρελέ και αντίστοιχα για το A ρελέ.

**Τάση τροφοδοσίας:** 12V DC (με πολικότητα)

**Επαναφορά στην εργοστασιακή κατάσταση:** Πατάτε το LEARN Button συνεχόμενα μέχρι το LED στον δέκτη να σβήσει .